

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPE
MOTOR —		
Motor starter ikke	Forkert måde at starte motoren på	Brug den korrekte måde at starte på. Kontroller
	Intel brændstof	brændstofniveauet
	Luft fanget i brændstofssystemet	Udluft brændstofsystemet
	Kontrol af brændstofssystem	Kontakt din forhandler
	Brændstofinjektor defekt	Erstatte
	Træk til håndtaget i trækkende tilstand	Sæt den tilbage i den rigtige position
	Brændstoffilter Stoppet	Udskift filtre
Motor kører ikke rigtige	Brændstoffilter Stoppet	Udskift filtre
	Lav kvalitet af olie	Tøm diesel fra tanken og fyld ren diesel
	Kvælning af brændstofssystem	Tjek brændstofssystemet
	Brændstofinjektorer defekte	Udskift brændstofinjektor
Mere olie	Olieniveauet er højere end det maksimale niveau	Hold oliestanden op til mærket
	Oliekvaliteten er ikke god Udsivning	Brug ægte olie
Motor giver ikke maksimal effekt	Olie spild	Tjek og reparer
	Kraftig belastning af motoren	Reducer belastningen eller skift i lavt gear
	Luftfilter snavset	Ren luftrenser
	Brændstoffilterchoker	Udskift filter
	Motor overophedning	Tjek kølesystemet
	Motorens driftstemperatur er lavere	Tjek termostaten
	Ventilafstand ikke korrekt	Juster gennem autoriseret forhandler.
	Gasreguleringssystemet fungerer ikke korrekt	Tjek og reparer gennem autoriseret forhandler.
Unormal motorstøj	Olieniveau lavere	Fyld op
	Olietryk mindre Motoren	Tjek gennem autoriseret forhandler
	er overophedet Forkert ventilafstandstillig	Tjek og find årsagen
	Forkert ventilafstandstillig	Juster gennem autoriseret forhandler
Olietryksindikator viser advarsel	Olieniveauet er lavere	Fyld olie op til niveau
	Oliekvaliteten er ikke god	Brug ægte motorolie
	Oliepumpe virker ikke	Kontroller og reparer gennem autoriseret forhandler
Overophedning af motor	defekt Kølerdæksel	Udskift med en ny
	Kvalite køleribber	Rens den
	Motoren bliver overbelastet	Reducer belastningen eller skift til lavt gear
	Olieniveauet er lavere	Fyld op til niveau
	Kølevæskniveauet er lavere	Kontroller niveau og lækage af systemet og efterfyld
	Udskridning af ventilatorrem	Tjek remspændingen
	Termostat defekt	Erstatte
	Stoppet af kølesystem	Rengør kølesystemet
	Vandtemp. Måler virker ikke	Tjek gennem forhandler og udskift defekt

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPE
MOTOR		
Mere brændstofforbrug	Luftrenseren er snavset / chokeret	Ren luftrenser
	Overbelastning af motoren	Reducer belastningen eller skift til lavt gear
	Forkert ventilspillerum	Tjek og juster
	forkert Redskabsindstilling	Juster det og tag instrumentet fra forhandleren til højre
	Mindre motortemp.	Tjek injektorer og service
	Brændstofindsprøjtningssystem defekt	Tjek og service gennem forhandler
HYDRAULIK		
Overdreven opvarmning af olie	Forkert oppustningstryk Olieniveauet	Kontroller og juster i henhold til specificeret
	er højt eller mindre Hydraulisk	Kontroller og hold korrekt niveau
	Stoppet filter	Rengør/udskift
	Mekanisk kobling kan være defekt	Kontakt din autoriserede forhandler Kontakt
Linkage går langsomt ned Linkage løftes	bøsningstæt	din autoriserede forhandler Kontakt din
	Indstilling af reaktionsventil er forkert	autoriserede forhandler Kontakt din
ikke helt	Forkert indstilling af løftearm	autoriserede forhandler Kontakt din autoriserede
	Forkert intern justering Ledforbindelsen	forhandler
TPL reagerer ikke på løft under betjening af hydraulisk håndtag	er ikke forbundet korrekt	Kontakt din autoriserede forhandler
	Tung belastning på liften	Kontakt din autoriserede forhandler
Hydraulisk System ikke Arbejder Ordentligt	Reaktionsventilindstilling meget lav	Kontraventil hos din forhandler.
	Olieniveau lavt	Tjek og fyld op
	Hydraulisk Filter	Rengør/udskift
	Hydrauliksystem defekt	Tjek gennem autoriseret forhandler Kontakt
	Hydraulikpumpe virker ikke	din autoriserede forhandler
BREMSER		
Støj under bremses Traktoren går i den ene side	Forkert justering af bremses	Kontroller
	Begge bremses er ikke indstillet korrekt	Juster
Bremses virker Når den er helt trykket	Forkert justering af bremsepedalen	Tjek og juster.
ELEKTRISK		
Elektrisk Systemet virker ikke	Batteriterminal løs eller rust på terminal	Rengør og stram terminalerne
	Mindre vægtfylde	Udskift eller fyld elektrolytten op til niveau
Startmotor Virker ikke.	Batteripol løs / Batteri afladet Defekt	Stramt / Genoplad eller udskift batteri
	startmotor Defekt	Kontakt din forhandler for reparation
Batteri oplader ikke	Løse eller rustne terminaler	Ren og tæt terminal
	Bælte løst	Tjek remspændingen
	Defekt batteri	Erstatte

ALPHABETICAL INDEX

Gaspedal	52	Justering af	Forlader traktoren	50
kileremsspænding	80	Udluftning af	Venstresvingsindikator	39
brændstofsystm	72	Luftfilterets	tomgangsperiode	82
tilstopningsindikator	41	Vedligeholdelse af	Vedligeholdelsesplan	67
luftfilter	74		redskaber til 20-modeller	91
Generator	80	Ballastering	til 26 model	92
af dæk	63	Batteri og dets	vibrationsniveauer	33
vedligeholdelse	79		smøreskema	86
Batteriopladningsindikator	40		bagende slutdrev og hydrauliske	
Ombordstigning i traktoren	50	Chassis	kredsløb for kraftløft	76
serienummer	13	Tjek	foraksel	76
hjulmøtrikbolt	63	Kontrol af	motorolie	70
motorlietstand	70	Kontrol af	motorhjelm	52
kilerem	80	Rengøring af sugefilter	20 model	60
(ekstraudstyr i model 26)	78	Rengøring af sugefilter (ekstraudstyr i	model	60
model 20)	78	Lukning af motorhjulm	dele	16
52 Koblingspedal	52		model)	57
Koblingspedal frit spil	75		(PTO)	54
Koldstartindikation	40	Start i koldt	Køler	72
vejr	50	Kølevæskenniveau i radiator (når	Kølerhætte	73
varmt)	72	Dashboard-kontroller til 20-	og -skylning (når den er kold)	73
modeller	42	Dashboard-kontroller til 26-	radiatorfiner	73
modellen	45	DCV håndtag (valgfri	og anvendelsesområde (til 26-modeller)	77
funktion)	59		Registreringsplade	49
Differentiallåsepedal	59	Må og lad	svingindikator	39
være	94		certifikatplade	13
Førersæde	48	Elektrisk	Indkøring	51
ledningsdiagram for 20 model	87	Elektrisk ledningsdiagram	Roll Over Protection Structure (ROPS) (valgfrit)	66
for 26 model	88		lynnedslag	33
Motor	50		Sikkerhedsbemærkninger	19-32
Motorlietryksmåler	38	Motoromdrejninger	Sikkerhed under betjening af læssertilbehør	32
cum timetæller	41	Motorens	Forbered dig på sikker betjening	18
serienummer	13	fods bremsepedaler frit	garanti	16
spil	75	Udskiftning af	Driftsbremser	60
brændstoffilter	71		Servicejournal	99
Brændstofmåler	38		Syvbensfatning	49
Brændstofbehov	69		Startmotor	80
Brændstofopbevaring	69		motoren	50
Brændstoftankpåfyldning	69		plade	13
Tankning	69		(til 26 model)	76
Sikringsboks	46	Sikringer i	specifikationer	89
sikringsboks	81		Temperaturmåler	40
Gearstangspositionsindikator	39		Trepunktsforbindelse	64
Gearsifterhåndtag	54		Værktøjskasse	48
Gearhastighedsdiagram	61	Generel	Traktorstyringer til 20 model	34
vedligeholdelse af elektrisk system	79	smørepunkter i 20	til 26 model	35
traktormodel	83	smørepunkter i 26	Traktorlys	47
traktormodel	84	Retningslinjer om	(responsventil)	58
sikkerhedsskilt	17		Fejlfinding	97
Håndgashåndtag	53		motoren	51
Fjernlysindikator	41	Høj-lav	firehjulstrækhåndtag	53
håndtag	58	Hydrauliske	(valgfrit)	52
koblingsanordninger	57	Hydrauliksystem til 20	symboler	14
model	63	Hydrauliksystem til 26	betjeningsvejledningen	12
model	64	Eftersyn af	Garantiprocedure	16
slanger	73	Instrumentpanel til 20	levering og installation	15
model	36	Instrumentpanel til 26	flytter	16
model	37	Løftpunkter for	Hjul og dæk (dæktryk og	
traktoren	85		bæreevne)	62